

Szerelési útmutató


Depressziós rendszer (N1, N2)



dw 53	Ferdetető borítás ólomgallérral 5°-15°
dw 59	Ferdetető borítás ólomgallérral 16°-25°
dw 38	Ferdetető borítás ólomgallérral 26°-35°
dw 54	Ferdetető borítás ólomgallérral 36°-45°

Jeremias FU-DW NA

nemesacél-nemesacél kéményrendszer
T400 N1 D V3 L50060 G50
T400 N1 W V2 L50060 O20



Jeremias FU-DW NA

nemesacél-nemesacél kéményrendszer
T400 N1 D V3 L50060 G50
T400 N1 W V2 L50060 O20



Jeremias Hungária Kft.	
dw 06	Indítóelem oldalsó kondenzátum elvezetéssel
dw 01	Fali konzol
dw 10	Tisztítóelem
dw 11	T-csatlakozó 87°
dw 13	Egyenes cső L=1000mm
dw 14	Egyenes cső L=500mm
dw 21	Fali rögzítőelem
dw 52	Lapostető átvezetés
dw 31	Esővédő gallér
dw 32	Végelem
dw 33	Esővédő sapka
dw 37	ew-dw átmenet
www.jeremias.hu	

Fali konzolos

A kondenzátum elvezetéséről gondoskodni szükséges!