



# Szerelési útmutató

## Depressziós rendszer (N1, N2)



A kondenzátum elvezetésről gondoskodni szükséges!